

Abbau des Dschungel-Run

Info: Der Dschungel-Run besteht aus zwei Teilen.

1ter Teil = Hindernisbahn

2ter Teil = Rutsche

1. Trennen Sie die Stromzufuhr und lösen Sie bitte gleich den Luftzufuhrschlauch.
2. Lassen Sie zum Abbau die Luft vollständig ab. Öffnen Sie hierfür auch die Luftaustrittsöffnung an den Seiten.
3. Lösen Sie alle Abspannseile und die Klettverbindung / Verzurrung zwischen den einzelnen Spielgeräten.
4. **Ziehen Sie bitte die Schuhe aus bevor Sie das Spielgerät betreten.**
5. Schlagen Sie bitte die Rutschplane wie auf den Fotos zu sehen zusammen. Sie wird aus Gewichtsgründen einzeln transportiert.
6. Nun legen Sie den ersten Teil sorgfältig zusammen. Legen Sie dafür die Seitenteile nach innen
Tipp 1 : Als Maß können Sie vor dem Zusammenrollen den Transportsack zur Hilfe nehmen.
7. Tipp 2 : Legen Sie 2 Zurrgurte vor dem Zusammenrollen unter das Spielgerät.
8. Jetzt kräftig zusammenrollen und anschließend mit den Zurrgurten fixieren.
9. Tipp 3 : Sie brauchen das Spielgerät nicht aufzustellen um den Transportsack darüber zu stülpen. Legen Sie den Transportsack einfach daneben und schieben ihn Stück für Stück drüber während Sie das Spielgerät leicht hin und her rollen.
10. Nun den zweiten Teil einrollen.
11. **Rollen Sie das Spielgerät bitte nicht im nassen Zustand zusammen. Bitte vorher mit einem Tuch trocken wischen. (Schimmelgefahr)**



