

## Aufbau des Dschungel-Run

Info: Der Dschungel-Run besteht aus zwei Teilen.

1ter Teil = Hindernisbahn

2ter Teil = Rutsche

1. Ebenen Standort wählen und über das Areal gehen um scharfe Gegenstände, welche das Spielgerät beschädigen könnten, zu entfernen.
2. Unterlegplane auslegen und die Hindernisbahn ausrollen.
3. Nun die zweite Unterlegplane auslegen und anschließend die Rutsche ausrollen.
4. Die einzelnen Spielgeräte nun mittels der Klettbänder verbinden.
5. Es befindet sich je Spielgerät eine Entlüftungsöffnung an der Seite, die vor Inbetriebnahme geschlossen werden muss.
6. Lufteinlassschlauch über das Gebläse schieben und verzurren. Das Gebläse so positionieren, dass die Luft ohne großen Widerstand eingeblasen werden kann. Durch das Springen der Kinder soll es sich nicht bewegen.
7. Das Gebläse in die Steckdose stecken und schon geht's los.
8. In öffentlichen Bereichen ist das Gebläse im Umkreis von 1,5 m vor Zugriff zu sichern. ( Absperrung )
9. Wenn nötig den Dschungel-Run mit den farbigen Zurrgurten und Erdankern sicher befestigen.
10. Die Hindernisbahn mit der Rutsche verzurren.
11. Nun die Rutschplane auflegen. Fangen Sie an der Verbindung zwischen Hindernisbahn und Rutsche an.
12. Die Rutschplane an den Seiten mit den Klettbändern verbinden. Rollen Sie die Rutschplane Stück für Stück aus.
13. Die Rutschplane muss am Ende mit der Rutsche abschließen oder leicht überstehen.





